akasa®

2.5" SSD & HDD adapter with two USB 3.0 ports



USER Manual GB FR D PT ES

Product Code: AK-HDA-06BKV2

GB

AKASA Company Notices

The information contained in this document is subject to change without notice. All rights reserved. Reproduction, adaptation, or translation of this material is prohibited without prior written permission of AKASA, except as allowed under copyright laws.
The only warranties for AKASA products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. AKASA shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

WARNING

Electrostatic discharge (ESD) can damage system components. Use an ESD controlled workstation. If such a workstation is not available, wear an antistatic wrist strap or touch an earthed surface before handling any PC components.

FR

Notices de la Compagnie AKASA

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans avertissement. Tous droits réservés. Reproduction, adaptation, ou traduction de ce matériel interdites sans l'autorisation écrite préalable d'AKASA, excepté pour ce qui est autorisé par les lois sur les droits d'auteur. Les seules garanties pour les produits et services AKASA sont stipulées dans les règlements de la garantie express accompagnants de tels produits et services. Rien de ce qui est ici stipulé ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. AKASA ne peut être tenu responsable des erreurs techniques ou éditoriales ou omissions contenues dans le présent document.

AVERTISSEMENT

Les décharges électrostatiques (ESD) peuvent endommager les composants du système. Utilisez une station de travail contrôlée par ESD. Si vous ne disposez pas d'une telle station de travail, portez un bracelet antistatique ou touchez une surface reliée à la terre avant de manipuler tout composant du PC.

D

Hinweise von Akasa

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.Alle Rechte vorbehalten. Ein Reproduzieren, Adaptieren und Übersetzen dieses Materials ist nur dann ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von AKASA zulässig, wenn dieses mit dem Urheberrechtsgesetzt im Einklang steht. Das Unternehmen übernimmt für AKASA-Produkte und -Dienste nur die Garantien, die in der jeweils beiliegenden Ausdrücklichen Garantieerklärung aufgeführt sind. Keine hierin enthaltenen Informationen stellen eine zusätzliche Garantie dar. AKASA ist nicht haftbar für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler bzw.

WARNUNG

Die Systemkomponenten können durch elektrostatische Entladung beschädigt werden. Benutzen Sie einen for ESD schützenden Arbeitsplatz. Sollte ein solcher Arbeitspaltz nicht verfügbar sein, tragen Sie ein antistatisches Armband or berühren Sie eine geerdete Oberfläche vor dem hantieren mit PC Komponenten.

PT

Comunicado da AKASA Company

As informações contidas neste documento estão sujeitas à mudanças sem aviso prévio. Todos os direitos reservados. A reprodução, adaptação ou tradução deste material é proibida sem a autorização prévia da AKASA, exceto como permitido sob as leis de Direitos Autorais. A única garantia dada aos produtos e serviços AKASA são aquelas estabelecidas e declaradas na garantia expressa que acompanham estes produtos e serviços. Nada mencionado neste manual deve ser interpretado, de modo a constituir-se em garantia adicional. A AKASA não se responsabiliza por omissões ou erros técnicos ou de edição aqui contidos.

CUIDADO

Descargas eletroestáticas (ESD) podem danificar componentes do PC. Caso não tenha uma bancada específica disponível, utilize uma pulseira anti-estática ou toque uma superfície aterrada antes de manusear qualquer componente do computador.

ES

Avisos de Akasa Company

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los derechos reservados. La reproducción, adaptación o traducción de este material está prohibida sin previo permiso por escrito de AKASA, excepto lo permitido por las leyes de derecho de copia. Las únicas garantías de los productos y servicios AKASA quedan definidas más adelante en los comunicados que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo contenido aquí debería ser interpretado como garantía adicional. AKASA no se hará responsable de los errores técnicos o editoriales u omisiones contenidas aquí.

AVISO

Descargas Electrostáticas (ESD) pueden dañar los componentes de su sistema. Si una estación de trabajo con protección antiestática no esta a su disposición, use una pulsera antiestática o toque una superficie que haga tierra antes de manipular cualquier componente de su ordenador.

Contents



GB Ⓐdrive adapter Ⓑ2.5” drive mounting screws Ⓒcase mounting screws Ⓓuser manual

FR Ⓐadaptateur de lecteur Ⓑ vis de fixation de lecteur de 2,5” Ⓒvis de fixation de boîtier Ⓓmanuel de l’utilisateur

D ⒶLaufwerks-Adapter ⒷMontageschrauben für 2,5 " Laufwerk ⒸMontageschrauben für Gehäuse ⒹBedienungsanleitung

PT ⒶAdaptador para drive ⒷParafusos para fixação do drive 2.5” ⒸParafusos para fixação do case Ⓓmanual do usuário

ES Ⓐadaptador de la unidad Ⓑtornillos de montaje de la unidad de 2,5" Ⓒtornillos de montaje de carcasa Ⓓmanual del usuario

Installation

9.5mm & 12.5mm high HDD

2 x 9.5mm HDD



1 x 12.5mm HDD on top
1 x 9.5mm HDD



❶



❷



❸



GB

Note :
1. Switch off the system before installation.

2. If the USB 3.0 connector is not apparent, consult the motherboard manual.

FR

Remarque :
1. Eteindre le système avant l'installation.

2. Si vous ne trouvez pas le connecteur USB 3.0, consultez le manuel de la carte mère.

D

Hinweis :
1. Schalten Sie das System vor der Installation aus.

2. Wenn der USB 3.0 Stecker nicht sichtbar ist, sehen Sie im Mainboard-Handbuch nach.

PT

Nota :
1. desligue todo o sistema antes da instalação.

2. Caso não localize o conector USB 3.0, consulte o manual da placa-mãe.

ES

Nota :
1. Apague el sistema antes de la instalación.

2. Si el conector USB 3.0 no aparece, consulte el manual de la placa base.